

metos

Lämpölevy

WPS

Käyttöohjeet



Rommelsbacher WPS 857 lämpölevy

Turvallisuusohjeet:

- Tarkista, että käyttöjännite on sama kuin arvokilpeen merkitty.
- Koska pinta kuumenee, varo ettet polta itseäsi jos kosketat kuumaa pintaa.
- Huolehdi siitä, ettei lämpölevyn tai jonkin toisen laitteen liitosjohdo kosketa lämpölevyn kuumaa pintaa.
- Älä jätä lämpölevyä ilman valvontaa kun se on käytössä. Käytä vain tämän käyttöohjeen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
- Lapset eivät osaa varoa kuumia laitteita, älä jätä heitä kuuman levyn lähetyville.
- Älä koskaan upota lämpölevyä veteen. Huolehdi siitä, ettei höyryä pääse laitteen sisälle.
- Aseta lämpölevy kuumuutta kestäväälle pinnalle ja huolehdi siitä että ilma kiertää vapaasti ympärillä.
- Laitte on turvallisuusmääräysten mukainen. Mikäli liitosjohto vaurioituu, ota se heti pois pistorasiasta ja hanki uusi johto tilalle.

Käyttöönotto ja käyttö:

- Kun asetat keittoastioita pinnalle, älä liu'uta niitä vaan aseta ne suoraan paikoilleen, niin pintaan ei tule naarmuja.
- Käytä vain laitteen mukana tulevaa liitosjohtoa. Liitä ensin johdon kojepistoke lämpölevyyn ja vasta sitten maadoitettuun pistorasiaan.
- Lämpölevy lämpenee maksimilämpötilaansa noin 100 °C noin 8 minuutissa ja voit irrottaa liitosjohdon. Voit siirtää levyn kätevästi minne tahansa ja lämpö säilyy tunnin verran.
- Voit myös jättää liitosjohdon paikoilleen jolloin sisäinen termostaatti estää levyn ylikuumenemisen. Näet termostaatin toiminnan siitä, että merkkivalo sammuu ja syttyy vuorotellen.
- Muista aina irrottaa pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen!
- Astiat, joissa on mahdollisimman tasainen pohja, pitävät ruuan parhaiten lämpimänä. Peitettynä astia pysyy vielä tehokkaammin lämpimänä.

Puhdistus ja huolto:

- Irrota pistotulppa aina ennen puhdistustoimenpiteitä.
- Jos on tarve, pyyhi levyn pinta kostealla rievulla. Älä käytä mitään hankaavia pesuaineita.
- Älä koskaan, missään tapauksessa upota levyn veteen!



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.