

METOS VAAKA, mallit AFW, APF

Käynnistys ja punnitseminen ilman taaraa:

1. Sijoita vaaka vakaalle vaakasuoralle alustalle.
2. Käynnistä vaaka painamalla " ON / OFF " -painiketta.
3. Jos näytöllä on informaatiota, paina "ON / ZERO " -painiketta.
4. Aloita punnitus.

Punnitseminen taaralla:

5. Sijoita astia vaa'alle ja paina "ON / ZERO " .
6. Aloita punnitus.



Laita aina punnittava tuote varovasti vaa'alle.

Älä koskaan pudota punnittavaa tuotetta vaakasillalle.

Kova isku voi vahingoittaa vaakaa.

Paristojen säästötoiminnon poiskytkeminen:

7. Pidä " TARE " painettuna ja käynnistä vaaka.
8. Paina " TARE " kunnes näytölle ilmestyy F4
9. Paina " MODE " kerran.
(4_off näkyy näytöllä. 4_off = virta katkeaa 4 min päästä).
10. Paina " MODE " toistamiseen.
(0_off näkyy näytöllä. 0_off = jatkuva käyttö)
11. Tallenna muutos painamalla "TARE"
12. Sammuta lopuksi vaaka ja kytke se uudestaan päälle.

Puhdistus:

- Puhdista kostealla pehmeällä liinalla, käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia aineita, asetonia, tinneriä tai alkoholia puhdistukseen.

