

# METOS VÅG, modell AXM

## Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt vågrätt underlag.
2. Starta vågen med " ON / ZERO " tangenten.
3. Är det information i viktdisplayen tryck " ON / ZERO " tangenten.
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck "TARE".
5. Påbörja vägning.

## Vägning med tara:

6. Placera behållare på plattformen och tryck " TARE ".
7. Påbörja vägning.



Placera alltid föremålet som skall vägas försiktigt på vågen.  
Fäll aldrig föremålet som skall vägas på vågplattformen!  
En kraftig stöt kan skada vågen.

## Expanderad visning

- 8 Håll "MODE" intryckt i ca. 2 sekunder och vågen visar en extra decimal

## Avstängning av batteri-spar funktionen:

9. Håll " TARE " intryckt samtidigt som vågen slås på.
10. Tryck på " TARE " tills det står F4 på displayen.
11. Tryck på " MODE " en gång.  
( 4\_off visas i displayen. 4\_off = vågen stängs automatiskt av efter 4 minuter).
12. Tryck på " MODE " en gång till.  
( 0\_off visas i displayen. 0\_off = Kontinuerlig drift )
13. Spara genom att trycka på "TARE"
14. Avsluta genom att trycka på "ON / ZERO" för att återgå till normal vägning.

## Automatisk tara:

15. Håll "TARE" intryckt i ca. 5 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen.

## Vågens kapacitet:

AXM 6000-1          6 kg

AXM 15-2            15 kg

Avlägsna inte plast skyddet som levereras med vågen. Skyddet underlättar renhållning.  
Skyddet förhindrar inte vågens användning.



Överbelasta inte vågen

## Rengöring:

- Rengör med en fuktig mjuk trasa, använd vid behov ett mildt rengöringsmedel.

